

POD 最新ニュース！

2009年納品以降の SkyShed POD には、ドームの回転性能向上を目的とし、ホイールパーツにより高品質のインラインスケートホイールを使用することになりました。このインラインスケートホイールを使用することにより、ドームの回転がよりスムーズとなり、静音性が向上します。

インラインスケートホイールの取り付け方法は、POD 組み立て DVD で説明している旧型プラスチックホイールと同様に行いますが、ホイールをブラケットにインストールする時、ホイールが POD 壁の正しい位置に回るよう、ホイールの軸に1枚のスペーサーを追加する必要があります。取り付け方は簡単で、実際の方法は下記を参照して下さい：



1) まずは、POD 組み立て DVD の説明どおりに上記のドームブラケットを組み立てますが、今回は、ワッシャは使用しないで、とりあえず、ブラケット1ヶをドームにねじ込み、このブラケットの位置（高さ）を上記写真のようにセットし、ホイールの取り付け位置を決めます。そして露出しているホイールシャフトのそれぞれの長さを計り、付属の、8 インチ / X3/8 インチチューブをその長さにカットして次の作業に備えます。



2) 上記1) でカットしましたスペーサーとホイールをブラケット内に入れて固定します。ホイールの取り付け状態が上記の写真のようになればOKです。念のために、すべてのブラケットとホイールを1ヶ1ヶ計る必要はなく、一旦計った寸法ですべてのスペーサーを切り、そのままホイールとスペーサーをそれぞれのブラケットに接続します。尚、各 POD には、5ヶのドームブラケットが付属されていますが、実際はブラケット3ヶだけでも十分です。ブラケット3ヶのみ使用の場合は、ドームの回転がより軽くなります。但し、強度を確保するため、ブラケットの取り付けポイントは POD ドーム開閉のピボットポイントの横とその間の真ん中にしなければなりません。付属のブラケット5ヶをすべて使用したい場合は、3ヶ取り付けの位置プラス均等の後2ポジションに設置して下さい。